

#### 日本語





本機は、お買い上げ時に内蔵ハードディスクにあらかじめデモンストレーション動画が保存されています。


#### ■ 記録時間について




本機の内蔵ハードディスクの最大記録時間を ご使用される場合は、デモンストレーション動画の削除が必要です。





#### ■ デモンストレーション動画の削除方法


デモンストレーション動画は下記の手順で削除できます。なお、削除したデモンストレーション動画は復元できません。また、あらかじめ動画の画質設定をHD画質に設定してください。




**1**  (ホーム)→ (その他の機能)→[編集]→ プロテクト]→ HDプロテクト]をタッチする。

**2**  マークの付いた先頭のデモンストレーション動画をタッチする。

**3**  →[はい]→ → の順にタッチする。

**4**  (ホーム)→ (その他の機能)→[削除]→ 削除]→ HD削除]をタッチする。

**5** 先頭のデモンストレーション動画をタッチして、 を付ける。

**6**  →[はい]→ → の順にタッチする。

#### English





Protected demonstration movie has been provided on your camcorder when you buy it.


#### ■ Recording time




To use the maximum recording time of the internal hard disk of your camcorder, you need to delete the demonstration movie.





#### ■ Deleting the demonstration movie


You can delete the demonstration movie as described below. You cannot restore the demonstration movie once it is deleted. Select high definition image quality (HD) before the operation.




**1** Touch  (HOME)→ (OTHERS)→[EDIT]→ PROTECT]→ HDPROTECT].

**2** Touch the demonstration movie marked with  at the top of the index.

**3** Touch  →[YES]→ →.

**4** Touch  (HOME)→ (OTHERS)→[DELETE]→ DELETE]→ HDDELETE].

**5** Touch the demonstration movie at the top of the index to display .

**6** Touch  →[YES]→ →.

#### Italiano





Il filmato di dimostrazione protetto è in dotazione con la videocamera acquistata.


#### ■ Tempo di registrazione

Per utilizzare il tempo di registrazione massimo del disco rigido interno della videocamera, è necessario cancellare il filmato di dimostrazione.





#### ■ Cancellazione del filmato di dimostrazione


È possibile cancellare il filmato di dimostrazione nella maniera indicata di seguito. Dopo la cancellazione non è possibile ripristinare il filmato di dimostrazione. Prima dell'operazione, selezionare la qualità di immagine ad alta definizione (HD).

**1** Toccare  (HOME)→ (ALTRO)→[MDFC]→[PROTEGGI ]→[PROTEGGI ].

**2** Toccare il filmato di dimostrazione contrassegnato con il simbolo  all'inizio dell'indice.

**3** Toccare  →[SÌ]→ →.

**4** Toccare  (HOME)→ (ALTRO)→[CANCELLA]→ CANCELLA]→ HDCANCELLA].

**5** Toccare il filmato di dimostrazione all'inizio dell'indice per visualizzare il simbolo .

**6** Toccare  →[SÌ]→ →.

#### Español





En el momento de su compra la cámara viene provista de una película de demostración protegida.


#### ■ Tiempo de grabación

Para poder utilizar el máximo tiempo de grabación del disco duro interno de su grabadora, necesita borrar la película de demostración.





#### ■ Borrando la película de demostración


Puede borrar la película de demostración tal y como se describe a continuación. No podrá recuperar la película de demostración una vez se haya borrado. Seleccione calidad de imagen de alta definición (HD) antes de empezar.

**1** Toque en  (HOME)→ (OTROS)→[EDIT]→ PROTEGER]→ HDPROTEGER].

**2** Toque la película de demostración marcada con  en la parte superior del índice.

**3** Toque en  →[SÍ]→ →.

**4** Toque en (HOME)→ (OTROS)→[BORRAR]→ BORRAR]→ HDBORRAR].

**5** Toque la película de demostración en la parte superior del índice para mostrar .

**6** Toque en  →[SÍ]→ →.

#### Türkçe





Camcorder'ınızı satın aldığınızda üzerinde korumalı bir deneme filmi sağlanmıştır.


#### ■ Kayıt süresi




Camcorder'ınızın dahili sabit diskinin maksimum kayıt süresini kullanmanız için demonstrasyon filmini silmeniz gerekir.





#### ■ Demonstrasyon filminin silinmesi


Demonstrasyon filmini aşağıda tanımladığı şekilde silebilirsiniz. Demonstrasyon filmini sildikten sonra geri getiremezsiniz. İşlemden önce yüksek tanımlamalı görüntü kalitesi (HD) seçin.




**1** Şunlara dokunun:  (HOME)→ (DİĞER)→[DÜZ.]→ KORUMA]→ HDKORUMA].

**2** İndeksin en üstünde  ile işaretli demonstrasyon filmine dokunun.

**3** Şunlara dokunun:  →[EVET]→ →.

**4** Şunlara dokunun:  (HOME)→ (DİĞER)→[SİL.]→ SİL]→ HD[SİL].

**5** İndeksin en üstündeki demonstrasyon filmine dokunarak  görüntüleyin.

**6** Şunlara dokunun:  →[EVET]→ →.

#### Česky




Při zakoupení obsahuje videokamera chráněné demonstrační video.


#### ■ Nahrávací čas

Pro využití maximální nahrávací doby interního pevného disku Vašej videokamery je nutné demonstrační video vymazat.





#### ■ Vymazání demonstračního videa


Demonstrační video vymažete níže uvedeným způsobem. Jakmile demonstrační video vymažete, nelze ho již obnovit. Před spuštěním zvolte vysokou kvalitu obrazu (HD).

**1** Stiskněte  (HOME)→ (DALŠÍ)→ OCHRANA].

**2** Stiskněte předváděcí film označený  nahoře v rejstříku.

**3** Stiskněte  →[ANO]→ →.

**4** Stiskněte  (HOME)→ (DALŠÍ)→[ODSTRANIT]→ ODSTRANIT]→ HDODSTRANIT].

**5** Stiskněte demonstrační video nahoře v rejstříku, aby se zobrazilo .

**6** Stiskněte  →[ANO]→ →.

#### Slovensky





Na zakúpenej videokamere nájdete chránený ukázkový film.


#### ■ Nahrávací čas

Ak chcete využiť maximálny nahrávací čas vnútorného pevného disku Vašej videokamery, musíte ukázkový film vymazať.





#### ■ Vymazanie ukázkového filmu


Ukázkový film môžete vymazať podľa nasledovného postupu. Po vymazaní sa ukázkový film nedá obnoviť. Pred úkonom vyberte kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením (HD).

**1** Dotknite sa  (HOME)→ (OTHERS)→[EDIT]→ PROTECT]→ HDPROTECT].

**2** Dotknite sa ukázkového filmu označeného symbolom  na vrchu zoznamu.

**3** Dotknite sa  →[YES]→ →.

**4** Dotknite sa  (HOME)→ (OTHERS)→[DELETE]→ DELETE]→ HDDELETE].

**5** Dotknite sa ukázkového filmu na vrchu zoznamu a zobrazí sa symbol .

**6** Dotknite sa  →[YES]→ →.

#### Svenska





En skyddad demonstrationsfilm medföljer din videokamera när du köper den.


#### ■ Inspelningstid

För att använda maximal inspelningstid hos videokamerans interna hårddisk, måste du radera demonstrationsfilmen.





#### ■ Radera demonstrationsfilmen


Du kan radera demonstrationsfilmen enligt beskrivningen nedan. Du kan inte återställa demonstrationsfilmen då den har raderats. Välj HD-bildkvalitet (high definition) innan du börjar.




**1** Peka på  (HOME)→ (OTHERS)→[EDIT]→ PROTECT]→ HDPROTECT].


**2** Peka på demonstrationsfilmen markerad med längst upp på indexet.

**3** Peka på  →[YES]→ →.

**4** Peka på  (HOME)→ (OTHERS)→[DELETE]→ DELETE]→ HDDELETE].

**5** Peka på demonstrationsfilmen längst upp på indexet för att visa .

**6** Peka på  →[YES]→ →.



© 2009 Sony Corporation Printed in Japan

4-145-419-02(1)

#### Français





Un film de démonstration protégé a été inclus dans votre caméscope lors de son achat.


#### ■ Durée d'enregistrement




Afin d'utiliser la durée maximale d'enregistrement du disque dur interne de votre caméscope, vous devez supprimer le film de démonstration.





#### ■ Suppression du film de démonstration


Vous pouvez supprimer le film de démonstration comme indiqué ci-dessous. Vous ne pourrez pas restaurer le film de démonstration une fois celui-ci supprimé. Sélectionnez la qualité d'image haute définition (HD) avant de poursuivre.

**1** Appuyez sur  (HOME)→ (AUTRES)→[MONT]→ PROTECTION]→ HDPROTECTION].

**2** Appuyez sur le film de démonstration marqué avec  en haut de la liste.

**3** Appuyez sur  →[OUI]→ →.

**4** Appuyez sur  (HOME)→ (AUTRES)→[SUPPRIMER]→ SUPPRIMER]→ HDSUPPRIMER].

**5** Appuyez sur le film de démonstration en haut de la liste pour afficher .

**6** Appuyez sur  →[OUI]→ →.

#### Deutsch





Der Camcorder ist werkseitig mit einem geschützten Demo-Film ausgestattet.


#### ■ Aufnahmedauer




Wenn Sie die maximale Aufnahmedauer der internen Festplatte des Camcorders nutzen möchten, müssen Sie den Demo-Film löschen.





#### ■ Löschen des Demo-Films


Wenn Sie den Demo-Film löschen möchten, führen Sie die unten genannten Schritte aus. Gelöschte Demo-Filme können nicht wiederhergestellt werden. Wählen Sie vor dem Vorgang die High Definition-Bildqualität (HD) aus.




**1** Berühren Sie  (HOME)→ (SONSTIGES)→[EDIT]→ SCHUTZ]→ HDSCHUTZ].

**2** Berühren Sie oben im Index den Demo-Film, der mit  gekennzeichnet ist.

**3** Berühren Sie  →[JA]→ →.

**4** Berühren Sie  (HOME)→ (SONSTIGES)→[LÖSCHEN]→ LÖSCHEN]→ HDLÖSCHEN].

**5** Berühren Sie den Demo-Film oben im Index, damit  angezeigt wird.

**6** Berühren Sie  →[JA]→ →.

#### Nederlands





Bij aankoop is uw camcorder voorzien van een beveiligde demonstratiefilm.


#### ■ Opnametijd

Om de maximum opnametijd van de interne harde schijf van uw camcorder te kunnen gebruiken, moet u de demonstratiefilm verwijderen.





#### ■ De demonstratiefilm verwijderen


Hieronder staat beschreven hoe u de demonstratiefilm kan verwijderen. U kan de demonstratiefilm niet herstellen wanneer u hem hebt verwijderd. Selecteer high definition beeldkwaliteit (HD) voordat u de film verwijdert.

**1** Raak (HOME) aan → (OVERIG)→[BWRK]→ BEVEILIGEN]→ HDBEVEILIGEN].

**2** Raak de demonstratiefilm aan die gemarkeerd is met  bovenaan in de index.

**3** Raak aan →[JA]→ →.

**4** Raak (HOME) aan → (OVERIG)→[VERWIJDEREN]→ VERWIJDEREN]→ HDBVERWIJDEREN].

**5** Raak de demonstratiefilm aan bovenaan in de index voor weergave.

**6** Raak aan →[JA]→ →.

#### Português

## Suomi

Videokameraan on tallennettu valmiiksi demoelokuva, joka on suojattu.

## Tallennusaika

Videokameran sisäisen kiintolevyn tallennusajan maksimoiminen edellyttää demoelokuvan poistamista.

## Demoelokuvan poistaminen

Voit poistaa demoelokuvan alla kuvatulla tavalla. Demoelokuvaa ei voi palauttaa sen jälkeen, kun se on poistettu. Valitse teräväpiirtokuva (HD) ennen toiminnon suorittamista.

- Kosketa 🏠 (HOME) → 👤 (OTHERS) → [EDIT] → 🔒PROTECT] → 🔒PROTECT].
- Kosketa hakemiston alussa olevaa 🔍 -merkillä merkittyä demoelokuvaa.
- Kosketa 🔍 → [YES] → 🔍 → 🔍.
- Kosketa 🏠 (HOME) → 👤 (OTHERS) → [DELETE] → 🔒DELETE] → 🔒DELETE].
- Kosketa hakemiston alussa olevaa demoelokuvaa siten, että merkki ✓ tulee näkyviin.
- Kosketa 🔍 → [YES] → 🔍 → 🔍.

## Română

Un film demonstrativ protejat a fost registrat în camera noastră video în momentul în care o achiziționați.

## Durata de înregistrare

Pentru a utiliza durata de înregistrare maximă a hard-discului intern al camerei dumneavoastră video, trebuie să ștergeți filmul demonstrativ.

## Ștergerea filmului demonstrativ

Puteți șterge filmul demonstrativ după cum este descris în continuare. Nu puteți recupera filmul demonstrativ după ștergerea acestuia. Înainte de operațiune, selectați calitatea de înaltă definiție (HD) a imaginii.

- Atingeți 🏠 (HOME) → 👤 (ALTELE) → [EDITARE] → 🔒PROTEJARE] → 🔒PROTEJARE].
- Atingeți filmul demonstrativ marcat cu 🔍 din partea superioară a indexului.
- Atingeți 🔍 → [DA] → 🔍 → 🔍.
- Atingeți 🏠 (HOME) → 👤 (ALTELE) → [ȘTERGERE] → 🔒ȘTERGERE] → 🔒ȘTERGERE].
- Atingeți filmul demonstrativ din partea superioară a indexului pentru a afișa ✓.
- Atingeți 🔍 → [DA] → 🔍 → 🔍.

## Русский

При покупке на Вашей видеокамере содержится защищенное демонстрационное видео.

## Время записи

Для того чтобы максимально использовать время записи на внутреннем жестком диске видеокамеры, следует удалить демонстрационное видео.

## Удаление демонстрационного видео

Демонстрационное видео можно удалить описанным ниже способом. После удаления демонстрационного видео его невозможно будет восстановить. Перед выполнением установите высокое разрешение качества изображения (HD).

- Дотроньтесь до 🏠 (HOME) → 👤 (ДРУГИЕ) → [РЕД.] → 🔒ЗАЩИТА] → 🔒ЗАЩИТА].
- Дотроньтсь до демонстрационного видео, отмеченного 🔍 вверху указателя.
- Дотроньтесь до 🔍 → [ДА] → 🔍 → 🔍.
- Дотроньтесь до 🏠 (HOME) → 👤 (ДРУГИЕ) → [УДАЛИТЬ] → 🔒УДАЛИТЬ] → 🔒УДАЛИТЬ].
- Дотроньтесь до демонстрационного видео вверху индекса, чтобы появилась ✓.
- Дотроньтесь до 🔍 → [ДА] → 🔍 → 🔍.

## 繁體中文

購買攝影機時,攝影機內已提供受保護的示範動畫。

## 錄製時間

若要充分利用攝影機內部硬碟最長的錄製時間,必須刪除示範動畫。

## 刪除示範動畫

依照以下步驟刪除示範動畫。一旦刪除示範動畫便無法還原。請先選擇高解析度影像品質 (HD) 再操作。

- 輕觸 🏠 (HOME) → 👤(其它) → [編輯] → 🔒保護] → 🔒保護]。
- 在索引上方輕觸含 🔍 標記的示範動畫。
- 輕觸 🔍 → [是] → 🔍 → 🔍。
- 輕觸 🏠 (HOME) → 👤(其它) → [刪除] → 🔒刪除] → 🔒刪除]。
- 輕觸索引上方的示範動畫以播放✓。
- 輕觸 🔍 → [是] → 🔍 → 🔍。

## 简体中文

当您购买摄像机时,该产品中已经附带了受保护的演示电影。

## 录制时间

若要使用摄像机内置硬盘的最长录制时间,您需要删除演示电影。

## 删除演示电影

您可以按以下说明删除演示电影。一旦演示电影被删除,将不能再恢复。请先选择高清图像质量 (HD),再进行操作。

- 轻触 🏠 (HOME) → 👤(其它) → [编辑] → 🔒保护] → 🔒保护]。
- 轻触索引顶部带有 🔍 标记的演示电影。
- 轻触 🔍 → [是] → 🔍 → 🔍。
- 轻触 🏠 (HOME) → 👤(其它) → [删除] → 🔒删除] → 🔒删除]。
- 轻触索引顶部的演示电影直到显示出 ✓。
- 轻触 🔍 → [是] → 🔍 → 🔍。

## 한국어

캠코더는 보호된 시범 동영상이 저장된 상태로 판매됩니다.

## 녹화 시간

캠코더에 내장된 하드 디스크의 최대 녹화 시간을 이용하려면 시범 동영상을 삭제해야 합니다.

## 시범 동영상 삭제하기

시범 동영상을 아래에 설명된 방법으로 삭제할 수 있습니다. 시범 동영상은 한 번 삭제되면 복구되지 않습니다. 고선명 화질 (HD)을 선택한 다음 조작하십시오.

- 🏠 (HOME) → 👤 (기타) → [편집] → 🔒보호] → 🔒보호]를 누릅니다.
- 인덱스 맨위에 🔍가 표시된 시범 동영상을 누릅니다.
- 🔍 → [예] → 🔍 → 🔍를 누릅니다.
- 🏠 (HOME) → 👤 (기타) → [삭제] → 🔒삭제] → 🔒삭제]를 누릅니다.
- 인덱스 상단에서 재생할 시범 동영상을 누릅니다✓.
- 🔍 → [예] → 🔍 → 🔍를 누릅니다.

## Bahasa Malaysia

Wayang gambar demonstrasi yang terlindung telah dibekalkan pada camcorder anda apabila anda membelinya.

## Masa rakaman

Untuk menggunakan masa rakaman maksimum cakera keras dalam camcorder anda, anda perlu memadamkan wayang gambar demonstrasi.

## Memadam wayang gambar demonstrasi

Anda boleh memadam wayang gambar demonstrasi seperti yang diterangkan di bawah. Anda tidak boleh memulihkan wayang gambar demonstrasi setelah ia dipadamkan. Pilih kualiti imej definisi tinggi (HD) sebelum operasi.

- Sentuh 🏠 (HOME) → 👤 (LAIN-LAIN) → [SENTG] → 🔒LINDUNG] → 🔒LINDUNG].
- Sentuh wayang gambar demonstrasi yang ditandakan dengan 🔍 pada bahagian atas indeks
- Sentuh 🔍 → [YA] → 🔍 → 🔍
- Sentuh 🏠 (HOME) → 👤 (LAIN-LAIN) → [PADAM] → 🔒PADAM] → 🔒PADAM].
- Sentuh wayang gambar demonstrasi pada bahagian atas indeks untuk memaparkan ✓.
- Sentuh 🔍 → [YA] → 🔍 → 🔍.

## عربي

الصورة المتحركة المحمية الخاصة بالعرض الإيضاحي مسجلة على القرص الصلب المركب في كاميراتك الفيديو عند شرائها.

## مدة التسجيل

للحصول على أقصى قدر من مدة التسجيل على القرص الصلب المركب في كاميراتك الفيديو، تحتاج الى حذف الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي.

**حذف الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي**
يمكنك حذف الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي كما يلي. لا يمكنك استعادة الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي بمجرد حذفها. قم باختيار جودة الصورة العالية الوضع (HD) قبل تنفيذ عملية الحذف.

- المس 🏠 (HOME) ← 👤 (أخرى) ← [حزر] ← 🔒 حماية] ← 🔒 حماية].
- المس الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي المشار إليها بالعلامة 🔍 في أعلى الفهرس.
- المس 🔍 ← [نعم] ← 🔍 ← 🔍.
- المس 🏠 (HOME) ← 👤 (أخرى) ← [حذف] ← 🔒 حذف] ← 🔒 حذف].
- المس الصورة المتحركة الخاصة بالعرض الإيضاحي الموجودة في أعلى الفهرس لعرض العلامة✓.
- المس 🔍 ← [نعم] ← 🔍 ← 🔍.

## فارسی

فیلم نمایشی محافظت شده در زمان خرید دوربین فیلمبرداری بر روی آن ارائه می شود.

## مدت زمان ضبط

برای استفاده از حداکثر مدت زمان ضبط هارد دیسک داخلی، شما باید فیلم نمایشی را حذف کنید.

## حذف کردن فیلم نمایشی

شما می توانید فیلم نمایشی را آتطور که در زیر شرح داده شده است حذف کنید. شما نمی توانید فیلم نمایشی را زمانی که حذف می شود بازگردانید. کیفیت تصویر تعریف بالا (HD) را پیش از عملیات انتخاب کنید.

- 🏠 (HOME) ← 👤 (افلام دیگر) ← [ویرایش] ← 🔒 محافظت] ← 🔒 محافظت].
- فیلم نمایشی دارای علامت 🔍 در بالای فهرست را لمس کنید.
- 🔍 ← [بله] ← 🔍 ← 🔍 را لمس کنید
- 🏠 (HOME) ← 👤 (افلام دیگر) ← [حذف کردن] ← 🔒 حذف کردن] ← 🔒 حذف کردن] را لمس کنید.
- فیلم نمایشی در بالای فهرست را برای نمایش✓ لمس کنید.
- 🔍 ← [بله] ← 🔍 ← 🔍 را لمس کنید.

## Bahasa Indonesia

Film demo yang diproteksi telah tersedia pada camcorder anda saat anda membelinya

## Waktu perekaman

Untuk menggunakan waktu perekaman maksimum dari hard disk internal camcorder anda, anda perlu menghapus film demo.

## Menghapus film demo

Anda dapat menghapus film demo seperti dijelaskan di bawah. Anda tidak dapat memulihkan film demo sekali dihapus. Pilih kualitas gambar high definition (HD) sebelum operasi.

- Sentuh 🏠 (HOME) → 👤 (LAINNYA) → [EDIT] → 🔒PROTEKSI] → 🔒PROTEKSI].
- Sentuh film demo yang bertanda 🔍 pada bagian atas indeks.
- Sentuh 🔍 → [YA] → 🔍 → 🔍.
- Sentuh 🏠 (HOME) → 👤 (LAINNYA) → [HAPUS] → 🔒HAPUS] → 🔒HAPUS].
- Sentuh film demo pada bagian atas indeks untuk menampilkan ✓.
- Sentuh 🔍 → [YA] → 🔍 → 🔍.